


NOMENCLATURE :

1 carton avec : mât et potence (Potence à l'intérieur du mât)
 1 carton avec : 1 pied autocal, 1 porte mât, 1 pommeau, 1 contre-poids,
 4 vis avec rondelles et écrous, 1 mousqueton, 1 bouchon



Mât en 4 parties
montage par double cliquet

⚠ Précaution au démontage
 Le mât doit reposer sur le pied Autocal pendant le coulisement des tubes.

⚠ Déposer le mât par vent fort (à partir de 50 km/h)
 Conseil : Positionner le mât sur la roue opposée au sens du vent

